

# LCD Automata légfriessító adagoló

## Használati útmutató

Ez a légfriessító adagoló, elektromos áramkört használ, precízen állítható az adagolási idő, energiatakarékos működésű, könnyen és hatékonyan használható.

### Beállító gombok

Az adagolón 7 gomb található ezek funkcióit az 1. ábrán láthatja.

**RESET:** a korábbi beállítások törléséhez egyszer nyomja meg.

**SPRAY:** Nyomja meg egyszer és a zöld és piros ledek háromszori villanását követően az adagoló automatikusan fúj egyet.

**MODE:**

**ON/OFF:** Nyomja meg egyszer, és az ON felirat lesz látható a kijelzőn, a zöld és piros ledek háromszori villanását követően az adagoló automatikusan fúj egyet. Ha semelyik gombot nem nyomja meg 10 mp-en belül, az óra 00:00-vál elindul és az adagoló alapértelmezett módba lép: 24 órán keresztül 15 percenként fúj egyet. 10 mp-en belül a bármelyik gomb megnyomását követően (kivéve RESET) nem fog automatikusan elindulni az adagoló.

**ADAGOLÁS ELINDÍTÁSA:** Tartsa 2mp-ig nyomva a MODE gombot, a kijelzőn látható lesz a START felirat, ezután a HOUR és MIN gombokkal állítsa be az adagoló indulásának idejét.

**ADAGOLÁS LEÁLLÍTÁSA:** Nyomja meg a MODE gombot, a kijelzőn látható lesz a STOP felirat, a HOUR és MIN gombokkal állítsa be, hogy mikor álljon le az adagoló.

**A FÚJÁSOK SZÁMA:** Nyomja meg a MODE gombot és a SPRAY felirat valamint az eddig történt fújások száma. (átlagosan 300ml=3000 fújás). A törléshez/újraindításhoz nyomja meg kétszer hosszán az ON/OFF gombot (ajánlott új töltet behelyezésekor).

**FÚJÁSOK IDŐKÖZÉNEK BEÁLLÍTÁSA:** Nyomja meg a MODE gombot, a kijelzőn az "INTERVAL" felirat lesz látható, a MIN gombbal szabadon állítható 1 és 60 perc között.

**MŰKÖDÉSI NAPOK:** Nyomja meg a MODE gombot, a kijelzőn látható lesz a "WEEK" felirat, a WEEK gombbal állítsa be, hogy mely napokon üzemeljen az eszköz. (Hétfőtől - Péntekig és hétvégén stb.)

**VALÓS IDŐ BEÁLLÍTÁSA:** Nyomja meg a MODE gombot, a kijelzőn megjelenik a "CLOCK" felirat, majd a HOUR és MIN gombokkal állítsa be a pontos időt. A WEEK gomb megnyomásával beállítható a pontos dátum.

**Megjegyzés:** a különböző beállítások a MODE gomb nyomkodásával érhetők el.

### Technikai információ

Légfriessító adagoló Feszültség = 3V Állandó áramerősség: <1mA

### Megjegyzés

1. Soha ne fordítsa az adagolót a saját és mások arcába.
2. A felhasználási környezetnek 50 °C fok alatt kell lennie.
3. Soha ne használjon hígítót, vagy más oldószert az eszköz tisztításához.
4. Az elemek merülésére hang figyelmeztet és látható lesz a kijelzőn is.
5. A beállítások megőrzéséhez a lemerült elemeket 1 percen belül kell kicserélni!


### Csomag tartalma

Légfriessító adagoló: 1db


Használati utasítás: 1db

Kulcs és zár: 1 - 1 db

Szerelési anyagok: 1 db



Ábra 1.



Ábra 2.